

Vedlikehold av klarinett

For at klarinetten skal være god å spille på, og vare lengst mulig, trengs det godt vedlikehold.

- Ved bruk
 - Sett sammen delene til klarinetten på en forsiktig måte. Det er spesielle ting man må være forsiktig med for å ikke ødelegge instrumentet, så det er viktig å få dette demonstrert før man gjør det selv. Se også gjerne på videoer lagt ut på YouTube, for eksempel kanalen ”Hornsmasher”:
(<https://www.youtube.com/watch?v=5Llrt9ICnkg>)
 - Har putene blitt våte av spytt eller vann, så legg et sigarettpapir mellom puta og hullet, klem klaffen forsiktig igjen i noen sekunder, ikke dra papiret ut mens du holder klaffen nede, da kan du dra løs puta.
 - Man bør alltid legge fra seg instrumentet på et sikkert sted der den ikke risikerer å falle eller å bli tråkket på. Klarinetten skal ligge med klaviaturet opp, slik at klaffene ikke ligger i klem.
 - Ikke spis eller drikk sukkerholdig føde før spilling, da dette går ekstra hardt utover putene.
 - Bruk alltid regntrekk i regnvær, ellers blir putene våte og treverket i klarinetten tåler ikke mye vann. (Regntrekk deles ut i marsjsesongen.)
- Hver gang etter bruk
 - Ta av flisen og oppbevar den i plastetuiet.
 - Klarinetten skal tørkes innvendig hver gang den har vært i bruk. Bruk en fille med snor i og et lodd i enden (følger med i instrumentkassen). Snu klarinetten opp ned på hodet og slipp loddet gjennom, neden fra og opp. Dra filla forsiktig gjennom. Gjør dette to til tre ganger slik at klarinetten er helt tørr innvendig etter bruk.
 - Ta instrumentet forsiktig fra hverandre, pass på at du ikke klemmer på klaffene, de kan fort bli skjeve.
 - Tørk også av klarinetten på utsiden med en myk klut, slik at du får vekk fettflekker og svette etter fingrene.
 - Munnstykket og skjøtene på klarinetten må tørkes med fille.
- Av og til etter bruk
 - Klarinetten skal oppbevares i instrumentkassa når den ikke er i bruk, slik at den ikke blir utsatt for støv, sol og fuktighet og lignende.
 - Munnstykket må av og til vaskes i lunket vann (ikke varmt) med en mild såpe.

- Benytt en myk børste til å fjerne støv og skitt fra klaviaturet, vær forsiktig med puter og fjærer.
- Rens av og til korkene med en tørr klut og legg på nytt korkfett (følger med i klarinettkassen).
- Annet
 - Klarinetten tåler ikke store temperatursvingninger. La den derfor ikke ligge i bilen over lengre tid dersom det er kuldegrader eller veldig varmt. Har klarinetten blitt iskald, må den ligge i esken og sakte varmes opp til romtemperatur.
 - Har du spørsmål om vedlikehold eller sammensetting av instrumentet, så snakk med musikk læreren eller materialforvalter (materialforvalter@voksen.no).
 - Dersom instrumentet blir ødelagt eller ikke fungerer som det skal, henvend deg til materialforvalter (eller til spillelærer). Hvis det viser seg at det er behov for reparasjon, leverer dere selv instrumentet til et verksted (materialforvalter eller spillelærer kan gi forslag til verksted). Verkstedet sender faktura direkte til korpset (kasserer@voksen.no)