

Vedlikehold av kornett og baryton

- Ved bruk
 - Mens man spiller, samler det seg spytt og kondens i instrumentet. Dette vil etter hvert gjøre at det ”surkler” når man spiller. Instrumentet må da tømmes. Dette gjøres ved å trykke ned og holde på tømmeventilen samtidig som man blåser forsiktig i instrumentet.
 - Man bør alltid legge fra seg instrumentet på et sikkert sted der den ikke risikerer å falle eller å bli tråkket på.
 - Smør ventilene med ventilolje før du begynner å spille, dersom det er behov. Dette gjøres ved å skru løs ventilen, dra ut og drypp to dråper ventilolje på ventilen (obs: ikke på fjæren). Sett deretter ventilen på plass. Ventilene må ikke få skrammer på seg, så vær forsiktig. Ventilene har egne plasser, så pass på at ventilen settes tilbake riktig sted. Ventilen som er merket med 1 skal være nærmest munnstykket og så videre.
 - Unngå inntak av sukkerholdig føde, da dette vil sette seg som er belegg inni i instrumentet.
- Hver gang etter bruk
 - Ta av munnstykket og legg instrumentet tilbake i kassen.
- Av og til etter bruk
 - Tørk av instrumentet utvendig med en pusseklut som ikke riper opp instrumentet.
 - Skyll munnstykket i varmt vann og tørk med papir eller klut.
 - Instrumentet trenger også å vaskes med jevne mellomrom, ca. 2- 3 ganger i året. På grunn av kondens, mat etc., blir instrumentet utsatt for irr og bakterier.
 - Ta ut alle bøyelene og legg alt i en balje/badekar med lunkent vann. Tilsett mild såpe i vannet. Bruk ikke zalo, den er for sterk. La instrumentet ligge ca. 20 min i vannet, slik at såpa får virke litt. Vask bøyelene innvendig med en fleksibel vaierbørste (skal ligge i instrumentkassen).
 - Munnstykket kan kokes i varmt vann og skal børstes innvendig med en spesiell børste, som er tilpasset til dette (skal følge med i instrumentkassen). Dette bør gjøres nok så ofte. Smør bøylefett på alle bøyelene, et tynt lag holder. Tørk av det overflødig fett med en fille etter at bøyelene er satt på plass.
 - Se også gjerne på videoer lagt ut på YouTube, for eksempel kanalen ”Hornsmasher” eller den norske videoen <https://www.youtube.com/watch?v=lrfdWqCyQL8> for å få demonstrert hvordan instrumentet vaskes.
- Annet
 - Har du spørsmål om vedlikehold eller sammensetting av instrumentet, så snakk med musikklereren eller materialforvalter

(materialforvalter@voksen.no).

- Dersom instrumentet blir ødelagt eller ikke fungerer som det skal, henvend deg til materialforvalter (eller til spillelærer). Hvis det viser seg at det er behov for reparasjon, leverer dere selv instrumentet til et verksted (materialforvalter eller spillelærer kan gi forslag til verksted). Verkstedet sender faktura direkte til korpset (kasserer@voksen.no)
- Hvis munnstykket setter seg fast, må det ikke brukes tang eller annen rå makt. Korpset har spesialverktøy til å løsne munnstykker med. Ta kontakt med en av korpsslederne eller materialforvalter.