

Vedlikehold av saksofon

Pass godt på instrumentet ditt!

- Ved bruk
 - o Sett sammen saksofonen på en forsiktig måte. Det er spesielle ting man må være forsiktig med for å ikke ødelegge instrumentet, så det er viktig å få dette demonstrert før man gjør det selv. Se også gjerne på videoer lagt ut på YouTube, for eksempel på kanalen ”Hornsmasher” eller på den norske videoen: <https://www.youtube.com/watch?v=cYpV-vgU1BQ>
 - o Saksofonen har mye finmekanikk, og er derfor veldig ømfintlig mot slag, fall eller klemming.
 - o Man bør alltid legge fra seg instrumentet på et sikkert sted der den ikke risikerer å falle eller å bli tråkket på. Legg instrumentet fra deg slik at ikke klaffene kommer i klem.
 - o Har putene blitt våte av spytt eller vann, så legg et sigarettpapir mellom puta og hullet, klem klaffen forsiktig igjen i noen sekunder, ikke dra papiret ut mens du holder klaffen nede, da kan du dra løs puta.
 - o Ikke spis eller drikk sukkerholdig føde før spilling, da dette går ekstra hardt utover putene.
- Hver gang etter bruk
 - o Når det ikke er i bruk skal det alltid ligge i kofferten eller stå på et stativ som er tilpasset instrumentet.
 - o Ta av flisen og oppbevar den i plastetuiet.
 - o Ta instrumentet forsiktig fra hverandre, pass på at du ikke klemmer på klaffene, de kan fort bli skjeve.
 - o Instrumentet må tørkes innvendig med en fille hver gang det har vært i bruk (følger med i instrumentkassen). Filla har en snor med et lodd i. Man kan også bruke en saksofonsvaber. Dra filla igjennom de ulike delene ved å slippe loddet gjennom fra ”nedenfra” og opp. Tørk også av saxofonen på utsiden med en myk klut, slik at du får vekk fettflekker og svette etter fingrene.
 - o Munnstykket og skjøtene på saksofonen må tørkes med fille.
- Av og til etter bruk
 - o Munnstykket må av og til, vaskes i lunket vann (ikke varmt) med en mild såpe. Bruk gjerne en munnstykkeborste.
 - o Bruk en myk klut til å fjerne støv og skitt fra klaviaturet, en Q-tips kan være grei der det er trangt, men vær forsiktig men fjærene.
 - o Tørk over instrumentet utvendig med en fuktig klut av og til.
 - o Smør korken på halsen med kork fett.
- Annet
 - o Har du spørsmål om vedlikehold eller sammensetting av

Merknad [1]: Evt skriv at man har to filler, en liten og en stor.

instrumentet, så snakk med musikk læreren eller materialforvalter (materialforvalter@voksen.no).

- Dersom instrumentet blir ødelagt eller ikke fungerer som den skal, henvend deg til materialforvalter (eller til spillelærer). Hvis det viser seg at det er behov for reparasjon, leverer dere selv instrumentet til et verksted (materialforvalter eller spillelærer kan gi forslag til verksted). Verkstedet sender faktura direkte til korpset (kasserer@voksen.no).