

Vedlikehold av valthorn

- Ved bruk
 - Mens man spiller, samler det seg spytt og kondens i instrumentet. Dette vil etter hvert gjøre at det ”surkler” når man spiller. Instrumentet må da tømmes. Dette gjøres ved å ta ut alle bøylerne og tømme dem én og én.
 - Man bør alltid legge fra seg instrumentet på et sikkert sted der den ikke risikerer å falle eller å bli tråkket på.
 - Dersom det er behov, smør ventilene med ventilolje før du begynner å spille. Dette gjøres på denne måten: skru av bunnskåla på ventilen og legg noen dråper rotorolje på sentertappen. Dette kan det være greit å få demonstrert av en som har gjort det tidligere.
 - Unngå inntak av sukkerholdig føde, da dette vil sette seg som er belegg inni i instrumentet.
- Hver gang etter bruk
 - Ta av munnstykket og legg instrumentet tilbake i kassen.
- Av og til etter bruk
 - Tørk av instrumentet utvendig med en pusseklut som ikke riper opp instrumentet (skal følge med i instrumentkassen).
 - Skyll munnstykket i varmt vann og tørk med papir eller klut.
 - Valthorn trenger også å vaskes med jevne mellomrom, ca. 2- 3 ganger i året. På grunn av kondens, mat etc., blir instrumentet utsatt for irr og bakterier.
 - Ta ut alle bøyler. Legg KUN bøylerne i lunket vann. Vannet skal være tilsatt mild såpe, ikke zalo da den er for sterk. La instrumentet ligge ca. 20 min i vannet, slik at såpa får virke litt. Vask bøylerne innvendig med en fleksibel vaierbørste (skal følge meg i instrumentkassen).
 - Instrumentet kan skylles innvendig for hånd. Unngå å få vann på de mekaniske delene på ventilene. Vask instrumentet innvendig med en fleksibel vaierbørste.
 - Når hele instrumentet er rengjort, skylles alle delene god i lunket vann slik at all såpe fjernes. Legg så delene på et håndkle slik at vannet får renne av. Etter en stund når alle delene er tørre, smøres bøylerne inn med bøylefett.
 - Benytt en myk og fuktig klut til vask utvendig
 - Munnstykket kan kokes i varmt vann og skal børstes innvendig med en spesiell børste (skal følge med i instrumentkassen), som er tilpasset til dette, slik at du kommer til inni munnstykket. Dette bør gjøres nok så ofte.
 - Smør bøylefett på alle bøylerne, et tynt lag holder. Tørk av det overflødig fettet med en fille etter at bøylerne er satt på plass.

- Se også gjerne på videoer lagt ut på YouTube, for eksempel kanalen ”Hornsmasher”
- Annet
 - Har du spørsmål om vedlikehold eller sammensetting av instrumentet, så snakk med musikk læreren eller materialforvalter (materialforvalter@voksen.no).
 - Dersom instrumentet blir ødelagt eller ikke fungerer som det skal, henvend deg til materialforvalter (eller til spillelærer). Hvis det viser seg at det er behov for reparasjon, leverer dere selv instrumentet til et verksted (materialforvalter eller spillelærer kan gi forslag til verksted). Verkstedet sender faktura direkte til korpset (kasserer@voksen.no)
 - Hvis munnstykket setter seg fast, må det ikke brukes tang eller annen rå makt. Korpset har spesialverktøy til å løsne munnstykker med. Ta kontakt med en av korpss lederne eller materialforvalter.